



## Frange en microfibre Bendy et Bit

Frange en microfibre pour sabres de dépolssiéragé Bendy et Bit



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>B030412</b>		↘ 40 ↘ 9	↘ 41,5 ↘ 15,8	□	12	0,91	0,011
<b>B030417</b>		↘ 60 ↘ 9	↘ 58,8 ↘ 15,8	□	12	1,1	0,014
<b>B030413</b>		↘ 40 ↘ 8	↘ 41,5 ↘ 15,8	■	12	0,58	0,011
<b>B030418</b>		↘ 60 ↘ 8	↘ 58,8 ↘ 15,8	■	12	0,74	0,014

### SYSTÈME

Système avec sabre de dépolssiéragé flexible ou inclinable  
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

### GREEN BOX



**DECITEX des fibres**  
**Réf. B030412 et B030417**  
Microfibre : 0,70 DTX  
**Réf. B030413 et B030418**  
Microfibre : 0,50 DTX

### Matériel

Polyester



## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

### Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

### Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit

### Variantes



Frange en acrylique Bit et Bendy



Frange Snow Bit et Bendy