



## Frange système à poches Microriccio

Frange en microfibre fil continu et support en polyester



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>00000476</b>		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	□	25	4,55	0,027
<b>OR000476MR</b>		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
<b>OB000476MB</b>		↙ 40 ↘ 14	↙ 40,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
<b>OV000476MV</b>		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
<b>OG000476MG</b>		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027

## SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.

### GREEN BOX



**DECITEX des fibres**  
Microfibre : 0,58 DTX



**Efficace :** la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.



Le code 00000476 est classé comme ayant une faible libération de microplastiques pendant le lavage (test effectué selon la norme ISO 23231 par un laboratoire externe spécialisé).

### Analyse

L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microriccio a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99,9 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé).

L'analyse du code 00000476 a révélé une élimination jusqu'à 98,79% des bactéries présentes sur la surface (test effectué par un laboratoire externe spécialisé).



## Avantages

- **Longue durée de vie** : les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges à scratch
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure

## Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

## Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



### Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec




Presse Tec



BIO Blik Basic

### Variantes



Frangepoches système à poches Microblue



Frangepoches système à poches Soft Pro